

SQUAD®

ÜTÜ MASASI KULLANMA KILAVUZU

Ütü Masasının Kurulması ve Kullanımı

- 1 Ütü masasını eğimli veya kaygan olmayan yere kurunuz. İş emniyeti bakımından zeminin elektrik ve ısı direnci yüksek yalıtkan bir malzeme olmasına dikkat ediniz.
- 2 Ütü masasının çocuk emniyet kilidini gevşek konuma getiriniz.
- 3 Sağ elinizle ayar kolunu yukarı doğru itiniz ve istediğiniz çalışma yüksekliğine kadar ütü masasını yukarı doğru kaldırınız.
- 4 Ayar kolunu bırakarak çocuk emniyet kilidini sıkışık konuma getiriniz.
- 5 Ütü yerleştirme platformunu çevirerek yatay konuma getiriniz ve dışa doğru çekiniz.
- 6 Ütü yerleştirme platformuna buhar kazanlı ütünüzü yerleştirebilirsiniz.
- 7 Ütü yerleştirme platformunun üzerinde yer alan ön ve arka dayama koruyucusu ile klasik el ütünüzü yerleştirebilirsiniz.

Güvenlik İkazları

- Masanızı açarken veya kapatırken çocuk kilidini gevşek konuma getirmeyi asla unutmayınız. Bu yüzden oluşabilecek hasarlar **garanti haricidir**.
- Çalışma esnasında ütü masanızdaki çocuk emniyet kilidini kilitli konumda tutunuz.
- Ütü masası kurulu iken çocukların yaklaşmasına izin vermeyiniz.
- Ütü Masası Bezi özel dokuma % 100 polyesterden imal edilmiştir. 230°C ısıya dayanıklıdır. Termostat ya da rezistans arızası olan ütülerden kaynaklanan 230°C üzerindeki yüksek ısılarda bez eriyebilir. (Alev almaz)

Kullanım Sonrası

İşiniz bittikten sonra, öncelikle;

- 1 Ütü masasının üzerindeki ütüyü kaldırınız.
- 2 Ütü yerleştirme platformunu içeri doğru itiniz ve çevirerek kapalı konuma getiriniz.
- 3 **Çocuk emniyet kilidini gevşek konuma getiriniz.**
- 4 Ütü masasının ayar koluna basarak yüksekliğini yavaş yavaş azaltarak tam kapanmasını sağlayınız.
- 5 Ütü masasını yatay yada dik vaziyette uygun bir yere kaldırabilirsiniz.

Periyodik Bakım ve Temizleme

Periyodik bakım yapmanıza gerek yoktur. Ütülemeden sonra buhar geçirgenliği nedeniyle gövde altında oluşan su damlacıklarını kuru bezle silerek yada havadar bir yerde kurutarak kaldırınız. Hem paslanma önlenmiş olur hem de ürün ömrü uzatılmış olur.

Taşıma ve Nakliyede Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Taşıma ve nakliye işlemini koli üzerindeki işaretlemeleri ve uyarıları dikkate alarak orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.


Karşılaşılabilecek Problemler ve Çözümleri

Problem	Sebebi	Çözüm
Ütü masası hiç açılmıyor	Çocuk emniyet kilidi kilitli konumda bırakılmış.	Çocuk emniyet kilidini gevşek konuma getiriniz.
Ütü masasının yüksekliği artırılamıyor.	Çocuk emniyet kilidi kilitli konumda bırakılmış.	Çocuk emniyet kilidini gevşek konuma getiriniz.
Ütü masasının yüksekliği azaltılamıyor.	Çocuk emniyet kilidi kilitli konumda bırakılmış.	Çocuk emniyet kilidini gevşek konuma getiriniz.
Ütü masası dik vaziyette dikildiği zaman ayakları açılıyor.	Çocuk emniyet kilidi gevşek konumda bırakılmış.	Çocuk emniyet kilidini kilitli konuma getiriniz.



gazzella®

Standart



Ergonomik tasarım



Çocuk emniyet kilidi



Katlanabilir ütü zemini



Jeneratörlü ütü platformu



Geleneksel ütü platformu



Keçeli, süngerli özel dokuma bez

Çocuk emniyet kilidi.

Ergonomik özelliği ile oturarak dahi ütü yapabilmeye imkanı.

Katlandığında 8 cm yükseklikle dar boşluklara yerleştirebilme kolaylığı.

Çift profilli denge çubuğu ile, maksimum denge imkanı ve kolay yükseklik ayarlama tertibatı (max 108 cm).

42x120 ebadında geniş kullanışlı ütüleme yüzeyi.

Elektrostatik toz boyalı özelliği ile paslanmaya karşı dirençli.

3,5 mm keçe ve 5 mm sünger destekli, yüksek kalitede ütüleme imkanı sağlayan ısıya dayanıklı, özel logolu dokuma kumaş (Turkuaz).


Tek ütü veya buhar jeneratörlü ütü konulabilen, sürgülü ve kapanabilir, estetik ve fonksiyonel arka ütü yerleştirme platformu.

SQUAD®

SM/GZM 900 S

DİKKAT!

Termostat yada rezistans arızası olan ütülerden kaynaklanan 230°C üzerindeki yüksek ısılarda bez eriyebilir. (Alev almaz)
Ütü ısındıktan sonraki ilk buhar çıkışını masa bezi üzerine uygulamayınız. (Ütü içerisindeki tortu ve pislikler ilk buhar ile beraber yüksek ısıda dışarı atılacağından, kumaşın kirlenmesine ve delinmesine sebep olabilir)



6948041800021

8



SILTER İLERİ ÜTÜLEME
SİSTEMLERİ SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.

Tel : (0212) 861 45 15 pbx
Fax : (0212) 861 45 22
pazarlama@silter.com.tr

www.silter.com.tr

